

DIGITAL MODUL INSTALLATION

PR200, PR300 & PR400

IN50-100, IN200, IN300 & IN400

1. Gerät vom Stromnetz trennen
2. 4 Schrauben seithl. am Gerät rausschrauben und Deckel abnehmen
3. Blech-Blende auf der Rückseite entfernen (2 Schrauben)
4. Bei DA200: Kunststoffkappe von innen durch runde Öffnung stecken
5. Digitalboard mit diesen Schrauben montieren
6. Optische Buchsen mit beigelegten Schrauben befestigen.
Dabei von innen Gegendruck ausüben!
7. Flachbandkabel in Buchse auf dem Motherboard stecken
8. Gerätedeckel wieder montieren

9. Bei DA150: Runde Öffnung mit Abdeckkappe verschließen
10. Bei DA100: Runde und quadratische Öffnung mit Abdeckkappen verschließen.

Bei Fragen bitte anrufen (030 / 613 47 40) oder Email an kontakt@audium.com

Montiertes Digitalboard DA 200 im Inneren eines IN 200



Gerät mit montiertem Digitalboard



HINWEIS:

Der Einbau des Modules darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Diese Anleitung ist nicht für Laien gedacht. Für verursachte Schäden am Gerät kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Bitte fragen Sie Ihren Händler – dieser ist sicher gerne bereit das Modul für Sie einzubauen.